

# Granule Smart+<sup>®</sup>

Användarmanual



**GRANULDISK<sup>®</sup>**

Art. no EN16400

GRANULDISK förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar av produkterna.

För eventuella tryckfel ansvaras inte

[www.granuldisk.com](http://www.granuldisk.com)

Tel. +46 40 671 50 60



---

# Innehåll

---

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER	5
1 Allmän beskrivning och säkerhet	7
1.1 Till användaren	7
1.2 Säkerhetsbestämmelser	8
1.3 Tekniska data	10
1.4 PowerGranules <sup>®</sup> och PowerGranules BIO <sup>®</sup>	14
1.5 SIMpel – enkel tillgång till information	15
2 Användning	17
2.1 Tillvägagångssätt för att starta	17
2.2 Lastning av diskgoods	21
2.3 Lastning av diskgoods PLUS-läge	26
2.4 Kontrollpanel	27
2.5 Start och drift	28
2.6 Start och drift PLUS-läge	32
2.7 Val av språk	33
2.8 Ställa in datum och tid	34
3 Daglig rengöring	35
3.1 Så fäller man luckan	35
3.2 Uppsamling och rengöring av PowerGranules	38
3.3 Invändig rengöring av maskinen	40
3.4 Över natten och vid längre stopp	45
3.5 EcoExchanger som ett tillval – Regelbunden service med rengöring	46
3.6 GD Memo™	47
4 HACCP Hygien- och driftdokumentation	49
4.1 Allmänt	49
4.2 Avläsning av data på kontrollpanelen	50
4.3 Ackumulerade värden för el- och vattenförbrukning	51
4.4 Nedladdning av driftsdata via USB-porten	52
4.5 EcoExchanger som tillval	53
5 Felsökning och varningar	55
5.1 Användarrelaterade meddelanden	55
5.2 Felkoder	57
5.3 Vad gör man om man hittar krossat glas i en Granule Smart <sup>+</sup>	61
6 Anteckningar	63



---

# EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER

---

Original

Direktiv 2006/42/EG, Bilaga II 1A

**Tillverkare (och i förekommande fall dennes representant):**

Företag: Granuldisk  
Adress: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

**Försäkrar härmed att**

Typ av maskin: Granulatgrovdiskmaskin för kommersiella kök  
Maskinnummer: Granule Smart+®

**Uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.**

**Uppfyller tillämpliga krav i följande EG-direktiv:**

2014/30/EU, EMC

2011/65/EU, WEEE

2012/19/EU, RoHS

**Följande harmoniserade standarder har tillämpats:**

EN 60204-1:2018

SS-EN 60335-1:2012

SS-EN 60335-2-58:2019

SS-EN 55014-1:2017

SS-EN IEC 61000-6-1:2019

SS-EN IEC 61000-6-2:2019

SS-EN 61000-6-3:2007

IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010

**Följande andra standarder och specifikationer har tillämpats:**

SS-EN 1717:2000

SS-EN 13077:2018

**Behörig att sammanställa den tekniska filen:**

Namn: Staffan Stegmark  
Adress: Jägershillsgatan 13, 213 75 Malmö

**Underskrift:**

Ort och datum: Malmö, den 26 april 2021

Underskrift:



Namn: Mikael Samuelsson  
Befattning: VD



---

# 1 Allmän beskrivning och säkerhet

---

## 1.1 Till användaren

Granule Smart+® är en granulatgrovdiskmaskin för kommersiella kök, avsedd för rengöring av exempelvis kastruller och kantiner.

Granule Smart+ är en unik grovdiskmaskin som kombinerar den prisbelönta tekniken Granule Technology för ett optimerat diskresultat, med en skonsammare diskteknik för diskgoods och köksredskap som används i ett produktions- eller storkök.

Denna handbok är din guide till korrekt användning av grovdiskmaskinen Granule Smart+®.

GRANULDISK rekommenderar att du läser igenom handboken noggrant för att vara säker på att maskinen installeras och används korrekt och på ett säkert sätt.

Se till att manualen är tillgänglig under hela maskinens livstid.

GRANULDISK tar inget ansvar för skador på utrustningen eller andra materiella skador eller personskador till följd av att anvisningarna i denna handbok inte har följts.

Användarmanual i originalversion.

## 1.2 Säkerhetsbestämmelser



### **OBS**

Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen i denna handbok noggrant. Spara bruksanvisningen för framtida referens. GRANULDISK tar inget ansvar och garantin upphör att gälla om dessa säkerhets- och användningsanvisningar inte följs.

Gör inga ändringar, tillägg eller modifieringar av grovdiskmaskinen utan att ha fått tillverkarens godkännande för detta. Vänta med att använda grovdiskmaskinen tills du har läst igenom användarmanualen och säkerställt att du har förstått innehållet. Överlåt åt GRANULDISK att tillhandahålla information om hur du använder grovdiskmaskinen och dess olika funktioner.

Använd alltid maskinen enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Utbilda personalen som ska använda maskinen i hur den fungerar och informera dem om säkerhetsanvisningarna. Upprepa utbildningarna med jämna mellanrum för att förhindra olyckor.

För säkerhets skull ska den lokala jordfelsbrytaren (FI) kontrolleras regelbundet med testknappen.

Stäng av vattenavstängningsventilen när arbetet är klart. Stäng av huvudströmbrytaren när arbetet är klart.

Kompositmaterialet i Granulerna är godkänt för användning tillsammans med livsmedel.



### **VARNING**

Det är inte tillåtet att sitta eller stå på luckan.



### **VARNING**

Maskinen använder varmt vatten. Undvik kontakt med huden. Skållningsrisk!



### **VARNING**

Öppna inte luckan medan diskning pågår! Risk för brännskador!



**VARNING**

*Du kan halka om det finns granuler kvar på golvet.*

**VARNING**

*Formaldehyd, som är farligt att inandas, kan bildas om de original-granulerna – som är tillverkade av POM-plast – börjar brinna. Detta gäller inte Power Granules BIO.*

**OBS**

*För hantering och användning av diskmedel och sköljmedel tillsammans med produkten, se kemikalietillverkarens anvisningar. Använd produkter av hög kvalitet för bästa diskresultat. Se även informationen om diskmedel och sköljmedel i servicehandboken.*

## 1.3 Tekniska data

### ALLMÄNT

Utformning	Grovdiskmaskin med stöd för findisk
Yttermått	Rund roterande korg i rostfritt stål 2079 (± 25) x 1025 x 1317 mm H x B x D (öppen)
Vikt	457 kg (fylld maskin) 333 kg (tom maskin)
Tankens volym	108 liter
Laddningsvolym	220 liter (Ø 700 mm x 570 mm)
Sköljvattenvolym	4 liter/ECO-program 6 liter/kort, normalt program För att uppnå 3600 HUE enligt hygienriktlinjerna NSF/ANSI 3 krävs 6 liter.
Sköljvattenvolym PLUS-läge	4 liter
Mängd granuler	8 liter
Diskvattnets temperatur	65 °C
Sköljvattnets temperatur	85 °C
Ljudtrycksnivå	< 70 dB (A)

### PROGRAM OCH KAPACITET I GROVDISKLÄGE

Diskprogram med Granuler	ECO: 2 min, 30 sek (+70 sek m. EcoExchanger) Kort: 3 min, 30 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger) Normal: 5 min, 30 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger)
--------------------------	--

Diskprogram utan Granuler	ECO: 2 min, 30 sek (+70 sek m. EcoExchanger) Kort: 2 min, 40 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger) Normal: 4 min, 40 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger)
Maximal/normal kapacitet per timme i grovdiskläge (normal kapacitet inkl. hantering)	Standardversion: 168/126 GN 1/1 eller liknande i andra grytor FreeFlow Edition: 168/147 GN 1/1 eller liknande i andra grytor
Kapacitet per program	6+1 GN 1/1 65 mm djup eller 3 GN 1/1 upp till 200 mm djup och 3 GN 1/1 upp till 65 mm djup eller liknande i andra grytor

### PROGRAM OCH KAPACITET PLUSLÄGE

Diskprogram PLUS (findisk)	ECO PLUS: 1 min, 30 sek (+10 sek m. ångreducering, eller +70 sek m. EcoExchanger) Kort PLUS: 2 min (+50 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger) Normal PLUS: 2 min, 30 sek (+50 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger)
Max. /Normal kapacitet per timme i PLUS-läge	40 korgar/33 korgar

### ELANSLUTNING

Spänning**	3~ 400-415V/50 Hz eller 60 Hz+ PE 3~ 380 V/50 Hz eller 60 Hz + PE
Säkring (vid effekt 17,2 kW)	32A (400V, 415V, 380V)
Frekvens	50 Hz eller 60 Hz
Maximal effekt	17,2 kw (kall eller varm fyllning)
Diskpumpsmotor	2,2 kW
Diskpumpsmotor PLUS-läge	0,7 kW
Sköljpumpsmotor	0,11 kW
Element disk tank*	14 kW

Element sköljtank*	14 kW
Inkapslingsklass	IPX5

**VATTENANSLUTNING**

Hårdhet/anslutning	Total hårdhet: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM  ¾" BSP hane (DN20)  OBS! Använd inte vatten som är destillerat eller som genomgått omvänd osmos.
Anslutning A	17,2 kW enhet: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kall eller varm fyllning)
Anslutning F (tillval)	17,2 kW enhet med ångreduktion: 3-6 bar, 15 liter/minut, < 20 °C  17,2 kW enhet med EcoExchanger: 1-6 bar, 15 liter/minut, < 20 °C

**AVLOPP OCH VENTILATION**

Ventilation med ångreducing	200 m³/h
Ventilation utan ångreducing	500 m³/h
Ventilation med EcoExchanger	100 m³/h
Värme som avges till omgivningen med ångreducing (total/rimlig/latent)	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW
Värme som avges till omgivningen utan ångreducing (total/rimlig/latent)	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW
Värme som avges till omgivningen med EcoExchanger	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW
Utloppsrör	Rör-Ø 32 mm (ytterdiameter)
Avlopp	Kapacitetskrav 50 l/min  Ingen avloppspump, gravitationsavlopp  Maskinen får inte placeras rakt över en golvbrunn.

**DISKMEDEL OCH SKÖLJMEDEL**

Diskmedel och sköljmedel	Krävs. 230 VAC-signal kan fås från en separat dosa  Maxlast totalt 0,5 A.
--------------------------	---

\* Används inte samtidigt

\*\* För specifika data om levererade maskiner, se maskinens typskylt

**OBS**

*Granule Smart+® levereras med en 2 meter lång strömladd för anslutning till en godkänd väggmonterad frånskiljare. Frånskiljaren ingår inte i leveransen.*

## 1.4 PowerGranules<sup>®</sup> och PowerGranules BIO<sup>®</sup>

- PowerGranules och PowerGranules BIO är speciellt framtagna för att användas i grovdiskmaskiner från GRANULDISK.
- De säkerställer bästa diskresultat och livslängd, även för maskinen.
- Kompositmaterialet i PowerGranules är godkänt för användning tillsammans med livsmedel.
- PowerGranules BIO är ett biologiskt nedbrytbart granuler.

### Uppsamling av PowerGranules som en del av den dagliga rengöringen

- Placera Granuluppsamlaren i maskinen enligt instruktionerna i avsnittet för dagliga rengöring i denna manual.
- Välj ett program för uppsamling av Granuler genom att trycka på stoppknappen. Vänta tre sekunder, tryck sedan samtidigt på knapparna Granulprogram och Kortprogram tills texten "Granuluppsamlingsprogram" visas i displayen.
- För ett fläckfritt diskresultat, kontrollera att mängden PowerGranules når upp till den rekommenderade nivån (8 liter) varje dag när Granulerna samlas upp. **Toppa upp med PowerGranules om nivån är under den horisontella markeringen.**

Se Bild 33 *Kontrollera granulnivån*

- Blanda inte PowerGranules och PowerGranules BIO<sup>®</sup> i maskinen. Grovdiskmaskinens komponenter tar visserligen in skada av detta, men avfallshanteringen är annorlunda (se nedan), och vi rekommenderar därför att du byter ut hela partiet av granuler när du byter till PowerGranules BIO<sup>®</sup>.

### Byte av slitna PowerGranules

- Följ rekommendationen om byte av PowerGranules som meddelas av GDMemo™ (meddelandet visas var 2 500:e programcykel). Kör ett uppsamlingsprogram för Granuler enligt ovan och ersätt dem med en ny sats.
- Efter genomfört Granulbyte återställs påminnelsen genom att man trycker på stoppknappen, väntar i 3 sekunder och sedan trycker på Granulknappen 5 gånger. "OK" visas i displayen i 2 sekunder efter återställningen.
- Förbrukade Granuler avfallshanteras som icke-farligt avfall. Använda Granuler bör förvaras i en plasthink med lock eller i en hopknuten plastpåse innan de kasseras. PowerGranules kan sorteras som återvinningsbar plast eller brännbart avfall. PowerGranules BIO<sup>®</sup> bör sorteras som brännbart eller enligt lokala bestämmelser. PowerGranules BIO<sup>®</sup> är biologiskt nedbrytbart och ska därför inte återvinnas som plast.

## 1.5 SIMpel – enkel tillgång till information

För att göra det lättare för operatören att hitta information om maskinen och hur man använder den finns det en QR-kod på maskinen.

Klistermärket sitter under eller på sidan av displayen.



- 1 Skanna QR-koden på klistermärket.

Se Bild 1 QR-kod på klistermärket




**Bild 1 QR-kod på klistermärket**

- 2 När du skannar QR-koden länkas du till följande meny:

(Observera att gränssnittet kan variera beroende på vilken enhet du använder).


Se Bild 2 Meny



**Bild 2 Meny**

3 Välj språk i det övre högra hörnet. Engelska är förvalt.

### Förklaring av de olika rutorna:



1. SERVICEBEGÄRAN	Ring Granuldisk för att få service utförd på maskinen
2. VIDEO OCH DOKUMENTATION	Användarmanualer och videor på tillbehör/daglig rengöring
3. TEKNIKEROMRÅDE	Endast avsett för tekniker/servicepartners
4. KODER OCH INFORMATION	Lista över felkoder
5. OM GRANULDISK	Länk till vår webbplats
6. KONTAKTINFORMATION	Kontaktinformation till servicepartner



---

## 2 Användning


---

### 2.1 Tillvägagångssätt för att starta

- 1 Placera tankgaller i läge.

Se till att den vikta kanten är vänd uppåt och att de större hålen i gallret är över diskmunstyckena

Se Bild 3 *Tankgaller*




**Bild 3 Tankgaller**

- 2 Sätt korghjulet på plats.

Sväng runt det tills det faller ner på piggarna i mitten av hjulet.


Se Bild 4 *Korghjul*



**Bild 4 Korghjul**

- 3 Töm granuluppsamlaren med PowerGranules i den vänstra delen av disktanken.

Se Bild 5 *Granulutfyllning*



**Bild 5** *Granulutfyllning*

- 4 Stäng tömningsventilen på maskinens framsida

Se Bild 6 *Tömningsventil*




**Bild 6** *Tömningsventil*

- 5 Slå på huvudströmbrytaren.

## Påfyllning av vatten

### 1 Stäng luckan



### 2 Tryck på knappen (1) för att fylla disktanken.

Fylla disktanken?

### 3 Maskinen kommer nu att fyllas med vatten och värmas upp till rätt temperatur. På panelen blinkar dioderna för programval (3-5) inte i sekvens med dioderna för diskning med eller utan Granuler (6-7) under påfyllning. Följande meddelande visas:

XX °C    XX°C  
Fyller disk-  
tanken

### 4 Påfyllning och uppvärmning tar ca 20 minuter (varmvattenanslutning +55 °C). För tillvalet kallvattenanslutning (+10 to 12 °C) tar det cirka 40 minuter att fylla maskinen och värma vattnet. Om rätt temperatur inte har uppnåtts i disktanken efter påfyllning visas följande meddelande:

50 °C    60 °C  
Uppvärmning av  
disktanken, 65 °C

- 5 Klar att användas när rätt temperatur har uppnåtts i disktanken.

Ett förvalt program visas;

65°C 70°C  
ECO-program  
med granuler  
disktid: 2:30



### **OBS**

*RÖD LAMPA; indikerar att maskinen arbetar.  
Öppna inte luckan!*

*GRÖN LAMPA, indikerar att maskinen är klar att använda*



### **Förbereda köksredskap**

- 1 Töm och skrapa av eventuella matrester innan du laddar köksredskapen

Se Bild 7 *Skrapa bort mat*

- Ingen blötläggning eller skrubbing behövs.
- Använd inte handdiskmedel eller liknande (för att undvika skumning som kan leda till problem).



**Bild 7 Skrapa bort mat**

- 2 Kastruller och kantiner som innehåller fuktiga proteinrika matrester som kan behöva en lätt vattendusch innan de laddas i maskinen.

## 2.2 Lastning av diskgoods

Alla köksredskap måste laddas med insidan vänd mot sprutrören, med andra ord vänd utåt. Det är viktigt att allt diskgoods står stabilt när det diskas.

### Lasta korgen

Dra ut korgen halvvägs från maskinen (korgen står delvis på luckan.)

När du har laddat korgen med kastruller och kantiner skjuter du in korgen i maskinen. Korgen är utformad så att du tydligt känner när korgen har placerats korrekt på korghjulet.

Kontrollera att ingenting sticker ut på korgens sidor eller botten. Korgen får inte hindras i sin rotation.

Se Bild 8 *Lastning och tömning*


### Korglyft

Via den inbyggda korglyften kan korgen enkelt lyftas ut på luckan (inbyggt bord) för lastning och tömning.

Se Bild 9 *Korglyft*



**Bild 8 Lastning och tömning**



**Bild 9 Korglyft**

**Standarddiskkorg (26426)**

Kapacitet: 6 GN 1/1 65 mm eller 3 GN 1/1 upp till 200 mm + 3 GN 1/1 upp till 65 mm. Försedd med små krokar som gör att upp till tolv små behållare (1/4, 1/6, 1/9) kan laddas direkt i diskkorgen.

Se Bild 10 *Standarddiskkorg*




**Bild 10 Standarddiskkorg**

Möjlighet att ladda 6 x GN 1/3

Möjlighet att ladda 12 x små GN-behållare. Välj mellan GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9.

Se Bild 11 *Standarddiskkorg*



**Bild 11 Standarddiskkorg**

**Insats för brickor (19992)**

För placering inuti standarddiskkorgen (26426). Rymmer 2 GN 2/1 eller 6 bakplåtar 600 x 400 mm med upp till 20 mm kant och 2 plåtar i storlek GN 1/1, upp till 16 galler, upp till 8 skärbrädor och lock i storlek GN 1/1.

Se Bild 12 *Insats för brickor med GN 2/1*



**Bild 12 Insats för brickor med GN 2/1**

Möjligt att ladda galler, skärbrädor, bakplåtar, brickor och GN 1/1-lock.

Se Bild 13 *Insats för brickor*



**Bild 13** *Insats för brickor*

### **Hållare för skålar och kastruller med integrerad slevhållare (13756)**

För placering inuti standarddiskkorgen (26426). Kapacitet: upp till 5-6 skålar eller kastruller. Behållare med ett djup på mellan cirka 60 mm och 170 mm kan diskas.

Möjlighet att ladda slevar, vispar, spatlar/stekspadar och liknande i nätkorgen i mitten av hållaren. Höjd på slevar upp till 500 mm.

Detta tillbehör placeras i standarddiskkorgen och hålls på plats av små piggas i korgens botten.

Se Bild 14 *Hållare för kastruller och skålar*




**Bild 14** *Hållare för kastruller och skålar*

**Flexibel grytstöd (13789)**

Gummiband med två krok. Gummibandet sätts runt kast-rullen och krokas fast i disk-korgen. Var försiktig när du sätter på och tar bort gummibandet eftersom det är lätt att skada sig på krokarna.

Se Bild 15 *Flexibelt grytstöd*




**Bild 15 Flexibelt grytstöd**

**Multiflex-hållare för kastruller, små skålar och durkslag (20554)**

För placering inuti standard-disk-korgen (26426). Kapacitet: upp till 3-4 kastruller eller upp till 4-5 små skålar, silar osv.

Se Bild 16 *Multiflex-hållare*




**Bild 16 Multiflex-hållare**

**Disk-korg med bottengaller (26140)**

Samma kapacitet som standard-disk-korgen (26426). Bottengalleret förhindrar handtag m.m. från att glida genom korgens botten.

Se Bild 17 *Disk-korg med bottengaller*



**Bild 17 Disk-korg med bottengaller**



**Grytkorg (21423)**

Rymmer 2 stora grytor (200 mm) eller 1 stor gryta (400 mm) Sätts i diskmaskinen istället för standarddiskkorgen.

Se Bild 18 *Grytkorg*



**Bild 18 Grytkorg**

Vi rekommenderar att du använder ett eller två flexibla grytstöd när du placerar **en** stor kastrull i kastrullkorgen för att fixera denna.

Haka fast gummibandet och vira det runt grytan och haka på stängen på andra sidan.

Se Bild 19 *Grytkorg*



**Bild 19 Grytkorg**

**Nätkorg med lock (21477)**

För slevar, vispar eller mindre, lätta köksredskap. För placering i tillbehöret 19992.

Se Bild 20 *Nätkorg med lock*



**Bild 20 Nätkorg med lock**

## 2.3 Lastning av diskgoods PLUS-läge

Sätt i diskgodset som ska diskas i en 500 x 500 mm diskorg.

Spola av eventuella matrester på diskgodset.

Sätt diskkorgen på plats inne i maskinen. Korghjulet är utformat så att du känner när korgen sitter rätt.

### Diskorg för porslin (19882)

Diskorg för porslin, 500 x 500 mm. Kapacitet: 18 flata tallrikar, 12 djupa tallrikar eller liknande.

Se Bild 21 *Diskorg*



**Bild 21** *Diskorg*

### Täckgaller (13796)

Täckgaller för 500 x 500 mm diskorg. Förhindrar att lätta köksredskap spolas ur korgen under diskcykeln.

Se Bild 22 *Täckgaller*



**Bild 22** *Täckgaller*




### **OBS**

Den 500x500 mm stora diskkorgen får **INTE** placeras i standarddiskkorgen.

## 2.4 Kontrollpanel

- 1 Knappen Bekräfta används för att svara "Ja" på en fråga som visas i displayfönstret



- 2 Stoppknappen används för att återställa eventuella larm.

Den används också för att aktivera viloläget. Efter 30 sekunder slocknar displaylampan och maskinen går över i viloläge. Stoppknappens röda diod fortsätter att lysa även i viloläge, men alla maskinens funktioner är inaktiverade.

Tryck på valfri knapp för att starta maskinen på nytt.

**I viloläget värms varken disktanken eller sköljtanken upp.**

- 3 Starta ECO-programmet
- 4 Starta Kort-programmet
- 5 Starta Normalt program
- 6 Diskning med granuler
- 7 Diskning utan granuler

## 2.5 Start och drift

### 1 Tryck på knappen Bekräfta (1)

- Om temperaturen är lägre än 65 °C i disktanken när maskinen startas för första gången, kommer maskinen att fortsätta att värma vattnet när disktanken väl är fylld.
- Diskning på för låg temperatur ökar risken för skumbildning och för att diskgodset inte rengörs hygieniskt.
- Omprogrammering får endast göras av behörig personal.

62°C (blinkar) 59°C  
Uppvärmning av  
disktanken, 65°C

### 2 För grovdisk, välj diskning med eller utan granuler (6) eller (7). För lätt smutsade kantiner, perforerade behållare, transparenta plast- eller te-flonbelagda behållare, välj ett program utan granuler. För normalt till kraftigt smutsade kastruller och kantiner, välj en kraftfull Granule-cykel med blästringseffekt för att rengöra köksredskapen.

### 3 Välj önskad disktid (3), (4) eller (5)

#### **ECO**

2 min, 30 sec (med granuler)

2 min, 30 sek (utan granuler)

+ 70 sek med EcoExchanger som tillval

#### **Kort**

3 min, 30 sec (med granuler)

2 min, 40 sek (utan granuler)

+ 70 sek med tillvalet ångreduktion, eller + 80 sek med tillvalet EcoExchanger

#### **Normal**

5 min, 30 sec (med granuler)

4 min, 40 sek (utan granuler)

+ 70 sek med tillvalet ångreduktion, eller + 80 sek med tillvalet EcoExchanger

65°C 85°C

ECO-program  
med granuler

Återstående tid: 2:30

### 4 När ett program väljs tar det 10 sekunder innan maskinen detekterar vilken typ av diskorg som har ställts in i maskinen. Detta sker automatiskt

och kräver inte att operatören väljer om ett program ska köras i grov-disk- eller PLUS-läge.

65°C      85°C  
Detekteringsläge

- 5 Efter detektionsfasen på 10 sekunder visas det valda programmet och återstående tid i 3 sekunder. Därefter visas nedräkningen av den återstående disktiden på displayen.

65°C      85°C  
2:17

- 6 När diskprogrammet är klart blinkar texten "END" på displayen och den gröna indikatorlampan tänds.

65°C      85°C  
END

Se Bild 23 När programmet är klart tänds den gröna lampan.



**Bild 23 När programmet är klart tänds den gröna lampan.**

- 7 När luckan öppnas går displayen över i standby-läge igen och visar det senast använda programmet.

ECO-program  
med granuler  
Disktid: 2:30

- 8 Se till att luckan stängd om du inte ska köra ett annat diskprogram direkt. Detta sparar energi och minskar avdunstningen från disktanken.

### Stoppa maskinen under drift

- Växla till diskning med vatten i cirka 30 sekunder för att skölja av alla granuler. Tryck sedan på stopp (2).
- I en nödsituation: Tryck bara på stopp (2).

**OBS**

Det kan finnas rester av diskmedel på köksredskapen och de bör därför diskas en gång till innan de plockas ut ur maskinen. Töm aldrig maskinen när den har stoppats med nödstoppet! (Granuler som lämnas kvar i pumpen utan att det finns vatten i den kommer att göra att pumphjulet fastnar.)

**VARNING**

Öppna inte luckan medan diskning pågår! Risk för brännskador!

**Återställning av överhettningsskyddet**

- 1 Töm disktanken.
- 2 Rengör nivåvakten.
- 3 Skruva av den svarta skyddshatten.
- 4 Återställ överhettningsskyddet genom att sticka in en liten skruvmejsel i skyddet och trycka in återställningsknappen. Om skyddet har löst ut, hörs ett klick när det återställs.

Se Bild 24 Åtkomst till överhettningsskydden



**Bild 24 Åtkomst till överhettningsskydden**

- 5 Om felkoden visas igen under de närmaste timmarna kontaktar du en servicetekniker.

**Inspektion av diskgodset**

- 1 Kontrollera grytorna och kantinerna efter varje program.
- 2 Vänd upp och ner på diskgodset (behållare, kaminer etc.) för att säkerställa att inga Granuler finns kvar innan disken tas ur maskinen.

- 3 Ta bort eventuella granuler som kan ha fastnat i hörn, skarpa vinklar och andra svåråtkomliga ställen

Se Bild 25 *Kontrollera att inga granuler sitter fast på diskgodset*



***Bild 25 Kontrollera att inga granuler sitter fast på diskgodset***

## 2.6 Start och drift PLUS-läge

För PLUS-läget (findisk), välj önskad programlängd genom att trycka på någon av knapparna ECO (3), Kort (4) eller Normal (5).

Detta startar automatiskt det valda programmet. Maskinen känner automatiskt av vilken typ av korg som har ställts in i maskinen och väljer lämpligt diskprogram. När diskprogrammet är klart blinkar texten "END" på displayen och den gröna indikeringslampan tänds.

### **ECO PLUS**

1 min, 30 sek

+ 10 sek med tillvalet ångreduktion, eller + 70 sek med tillvalet EcoExchanger

### **Kort PLUS**

2 min

+ 50 sek med tillvalet ångreduktion, eller + 80 sek med tillvalet EcoExchanger

### **Normal PLUS**

2 min, 30 sek


+ 50 sek med tillvalet ångreduktion, eller + 80 sek med tillvalet EcoExchanger



## 2.7 Val av språk

Så byter du gränssnittsspråk

- 1 Tryck på stoppknappen, släpp upp den och vänta i 3 sekunder.




- 2 Tryck fem gånger på knappen för (4) "Kort program".
- 3 Displayen visar följande:  
Språk  
< Svenska >  
Välj Tillbaka
- 4 Tryck på knappen Bekräfta för "Välj".
- 5 Använd knapparna för programmen ECO(3) eller Normal (5) för att bläddra igenom listan med språk.  
  
Språk  
< Svenska >  
OK Avbryt
- 6 Välj språk genom att trycka på knappen Bekräfta (1); OK.
- 7 Tryck på stoppknappen (2) för att avsluta programmeringsläget.

## 2.8 Ställa in datum och tid

### Ställa in datum och tid

- 1 Tryck på stopp (2) och sedan fem gånger på knappen för Kort program (4) och en gång på knappen för Eco-program (3).

```
Ändra datum och  
tid  
ddmmyy hh:mm  
210101 13:00  
Välj Tillbaka
```



- 2 Tryck på funktionsknappen (1) för att välja och för att ändra datum och tid.

```
Ändra datum och  
tid  
ddmmyy hh:mm  
210101 13:00  
OK Avbryt
```

- 3 Ställ in datum och tid med hjälp av knappen för programmet Normal (5). Tryck på knappen för att stega åt höger. ^^ indikerar vilken siffra som kan ändras. Använd knappen för Kort program (4) för att öka och Granule-knappen (6) för att minska värdet.
- 4 För OK och för att spara de nya inställningarna trycker du Funktionsknappen (1). Tryck på stoppknappen (2) för att avsluta programmeringsläget utan att spara.

---

## 3 Daglig rengöring

---

### 3.1 Så fäller man luckan

För att underlätta rengöringen av maskinen kan luckan sänkas.


När luckan har sänkts kommer man lättare åt alla delar inuti maskinen.

Följ stegen nedan:


- 1 Dra det röda vredet (A) uppåt och bakåt tills det når (C).

Se Bild 26 För armen bakåt

Se Bild 27 Lås armen ordentligt



**Bild 26 För armen bakåt**



**Bild 27 Lås armen ordentligt**

- 2 Se till att den låser fast ordentligt. Du kommer att höra ett "klick".

Bild 28 Närbild – se till att armen har låsts ordentligt



**Bild 28 Närbild – se till att armen har låsts ordentligt**

- 3 Håll en hand under luckan för att bära upp luckans vikt. Upprepa på andra sidan.


Se Bild 29 Håll en hand under luckan



**Bild 29 Håll en hand under luckan**

- 4 När båda armarna är låsta frigörs luckan och kan fällas ner.

Se Bild 30 Luckan nedsänkt



**Bild 30 Luckan nedsänkt**

- 5 När du är klar med den dagliga rengöringen måste luckan föras tillbaka i läge.


Lyft luckan till det övre läget.

Upprepa men denna gång i motsatt riktning.

Släpp vredet (A), dra ner det (B) och lås det (C) tills du hör ett "klick".

Armarna måste låsas ordentligt på båda sidor.

Se Bild 31 Samma tillvägagångssätt – men i omvänd riktning



**Bild 31 Samma tillvägagångssätt – men i omvänd riktning**

- 6 Luckan är nu tillbaka i position och maskinen är klar att användas.

## 3.2 Uppsamling och rengöring av PowerGranules

1 Använd granule-uppsamlaren

2 Placera Granuluppsamlaren på korglyften. Den bör placeras så nära luckan som möjligt, vilket innebär att Granuluppsamlaren kommer att luta en aning mot maskinens baksida.

Se Bild 32 *Granule-uppsamlare i maskinen*



**Bild 32 Granule-uppsamlare i maskinen**

### 3 Granule-uppsamlingsprogram:

Börja med att trycka på stoppknappen (2).

Tryck på Kort program (4) och Granuleprogram (6) samtidigt och håll in dem i 3 sekunder.

65°C 70°C

Granuluppsamlings-  
program

Disktid: 7:10



#### **OBS**

*Ingen diskmedelsdosering, ingen uppvärmning av disk- eller sköljtanken sker när uppsamlingsprogrammet körs.*

4 När Granule-uppsamlingsprogrammet är klart visas ett meddelande:

- Från 2500 till 501 program: Kontrollera Granule-nivån (efter var tionde uppsamling)
- Från 500 till 251 program: Inget meddelande (går tillbaka till STOPP-läge)
- Från 250 till 1 program: Beställ Granuler (efter varje uppsamling)
- Från 0 program: Byt Granuler nu (efter varje uppsamling tills meddelandet återställs)

Fyll eventuellt på mer granuler. Diskningsresultatet blir sämre om granulnivån är för låg.

- 5 Ta ut den fyllda granule-uppsamlaren ur maskinen och skölj av granulerna noggrant. Se till att det inte finns några matrester kvar på kornen.
- 6 Kontrollera Granulnivån mot den vågräta markeringen i varje Granule-uppsamlare

Se Bild 33 *Kontrollera granulnivån*



**OBS**

*Alla granuler kommer inte att kunna samlas upp. 1-2 deciliter kan finnas kvar i tanken.*



**Bild 33 Kontrollera granulnivån**



**OBS**

*För mycket eller för lite granuler resulterar i sämre diskningsresultat. För mycket granuler kan även blockera sprutmunstyckena.*



**OBS**

*Använd inte desinfektionsmedel eller andra rengöringsmedel när du rengör granulerna. Rester från dessa produkter kommer att göra att det bildas skum i maskinen, med sämre diskningsresultat som följd.*

### 3.3 Invändig rengöring av maskinen

- 1 Tryck på STOPP-knappen (2) och öppna dräneringsventilen för att tömma diskbanken.


Se Bild 34 Öppna tömningsventilen



**Bild 34 Öppna tömningsventilen**

- 2 Stäng av huvudströmbrytaren.
- 3 Ta ut korghjulet


Se Bild 35 Korghjul



**Bild 35 Korghjul**

- 4 Lyft ut tankgallret


Se Bild 36 Tankgaller



**Bild 36 Tankgaller**




- 5 Rengör och spola av delarna med vatten
- 6 Spola av tanken invändigt med rent vatten.
- 7 Rengör och spola av Granul-spjället (A) med vatten  
Se Bild 37 Granuldämpare



**Bild 37 Granuldämpare**

- 8 Kontrollera och rengör munstyckena. Vid behov, lossa den yttre ringen för att ta bort munstycket om detta är igensatt. Kontrollera om det saknas några munstycken. Installera munstycken där sådana saknas. Diskning utan munstycken gör att vattentrycket blir lägre, med ett sämre diskresultat som följd.
- 9 Kontrollera att tätningslisten (B) på granuldämparen inte är skadad.  
Se Bild 37 Granuldämpare

- 10 Rengör och spola rent bottenfiltret (C) med vatten. Se till att det inte finns några matrester kvar på silen.  
Se Bild 38 Bottenfilter, nivåvakt och rullar



**Bild 38 Bottenfilter, nivåvakt och rullar**

- 11 Torka av nivåvakten (D) med en ren trasa.  
Se Bild 38 Bottenfilter, nivåvakt och rullar
- 12 Kontrollera att stödrullarna (E) för korghjulet kan rotera fritt.  
Se Bild 38 Bottenfilter, nivåvakt och rullar


- 13 Silen (A) för diskpumpen i botten på disktanken måste rengöras varje dag. Ta tag om vredet (B) och dra det uppåt och neråt några gånger. Spola av filtret utvändigt och borsta bort eventuella matrester.

Se Bild 39 Sil för findiskpump



### **VARNING**

Vid rengöring av silen kan vredet och elementet vara varma. Risk för brännskador!



**Bild 39 Sil för findiskpump**

- 14 Kontrollera funktionen hos kranen vid bräddavloppet. Rengör vid behov.


Se Bild 40 Bräddavlopp



**Bild 40 Bräddavlopp**

- 15 Spola rent luckans nedre fack (luckan helt öppen) och torka av luckans nedre fack med en trasa.


Se Bild 41 Rengör under kranen



**Bild 41 Rengör under kranen**

- 16 Torka av insidan på den nedre luckan och tätningen med en fuktig trasa.


Se Bild 42 *Fälla ner luckan*



**Bild 42 Fälla ner luckan**

- 17 Torka av dörrkarmen med en fuktig trasa.


Se Bild 43 *Dörrkarm som ska rengöras*



**Bild 43 Dörrkarm som ska rengöras**

- 18 Om maskinen är utrustad med en EcoExchanger, rengör eller skölj av den inuti kabinen. (Boxen ovanpå taket rengörs av en servicetekniker vid servicen av maskinen – var 10 000:e cykel.)

Se Bild 44 *EcoExchanger som den ser ut inuti diskmaskinskabinen*



**Bild 44 EcoExchanger som den ser ut inuti diskmaskinskabinen**

- 19 För att se instruktionsvideon skanna QR-koden och se videon på YouTube om hur du utför dagligt underhåll på diskmaskinen

Se Bild 45 QR-kod



**Bild 45 QR-kod**



**OBS**

Tvätta **inte** maskinen utvändigt med högtryckstvätt/kraftig vattenstråle.

**Byte av rengjorda delar**

- Sätt tillbaka bottenfiltret om du har skruvat av denna.
- Sätt tillbaka tankgallret
- Sätt tillbaka korghjulet

## 3.4 Över natten och vid längre stopp


- Se till att disktanken är tom efter rengöring.
- Lämna luckan öppen så att luften kan cirkulera i maskinen.
- PowerGranules bör förvaras i Granule-uppsamlaren som står i maskinen.
- Vid längre stopp bör allt vatten som finns kvar på botten av tanken tas bort med en svamp eller liknande
- Efter ett längre driftsuppehåll: gör en funktionskontroll enligt service-manualen, eventuellt med hjälp av en servicetekniker.

## 3.5 EcoExchanger som ett tillval – Regelbunden service med rengöring

När maskinen indikerar att det är dags för periodiskt underhåll (meddelande i displayen), rengörs insidan av värmeväxlaren av serviceteknikern som utför det vanliga förebyggande underhållet.

## 3.6 GD Memo™

GD Memo är en inbyggd funktion som informerar användaren om maskinens viktigaste underhålls krav. Med GD Memo går det att säkerställa ett optimalt diskresultat, undvika driftstopp i rusningstid och upprätthålla lägsta möjliga driftskostnader. Funktionen är inbyggd i kontrollpanelen och informerar användaren enligt följande:



### 1. Dags att byta diskvattnet

– för att säkerställa ett bra diskningsresultat. Knappen "Diskning utan granuler" (7) blinkar och meddelandet "Byt vatten" visas på displayen. Denna information visas när vattnet har bytts, alternativt kan återställas genom att du trycker på stopp (2), släpper upp knappen och väntar i 3 sekunder för att sedan trycka fem gånger på knappen (7). "OK" visas i displayen i 2 sekunder efter återställningen. Denna påminnelse visas under förinställningar efter var 30:e diskcykel. Antalet diskcykler kan variera mellan 15 och 40.

### 2. Dags att byta ut granulerna

– för att upprätthålla maskinens diskkraft. Knappen "Diskning med granuler" (6) blinkar och meddelandet "Byt granuler nu!" visas. Se instruktioner på behållaren" visas på displayen. Efter genomfört Granulbyte återställs påminnelsen genom att man trycker på stoppknappen (2), väntar i 3 sekunder och sedan trycker på Granulknappen (6) 5 gånger. "OK" visas i displayen i 2 sekunder efter återställningen. En påminnelse om att det är dags att byta ut granulerna visas under förinställningar efter var 2500:e diskcykel.

Larmåterställningssekvensen finns även tryckt på granuldunken för enkel åtkomst till instruktionen.

### 3. Dags för planerat underhåll

– för att undvika dyra reparationer och onödiga haverier. Stoppknappen (2) blinkar och ett meddelande visas på displayen. Det kan vara antingen "Dags för service 1", "Dags för service 2" eller "Dags för service 3" beroende på vilken service som krävs. Sekvens för servicesamtal är: 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3... Telefonnummer till serviceföretaget eller GRANULDISK visas under servicemeddelandet. Påminnelsen kan återställas av en auktoriserad servicetekniker när servicen har utförts. "OK" visas i displayen i 2 sekunder efter återställningen. Meddelande om service visas efter var 10 000:e program eller var 20:e månad, beroende på vilket som inträffar först.

#### Larmprioritet

- "Byt diskvattnet" har alltid högsta prioritet
- När vattnet har bytts ut och meddelandet har kvitterats/återställts, kan nästa meddelande visas
- Andra prioritet "Byt granuler nu", "Dags för service" visas omväxlande om dessa både meddelanden aktiveras samtidigt.
- Påminnelserna blinkar tills meddelandena återställs.



---

## 4 HACCP Hygien- och driftdokumentation

---

### 4.1 Allmänt

GRANULDISK Documentation Tool, GDTdirect™, är en integrerad funktion för dokumentation av grovdiskmaskinens driftsparametrar och kritiska hygienrelaterade styropunkter, HACCP. Följande visas:

- Driftsdata för de senaste 200 diskprogrammen kan avläsas direkt på kontrollpanelens display.
- Driftsdata för de senaste 200 diskprogrammen kan laddas ner via USB-porten. I den exporterade rapporten finns även datum för senaste service och senaste byte av Granuler (datum när larmen återställdes).
- Ackumulerad vatten- och elförbrukning sedan maskinen startades.

## 4.2 Avläsning av data på kontrollpanelen

- 1 Tryck på stoppknappen (2), släpp upp den och vänta i 3 sekunder.
- 2 Tryck på knappen "Kortprogram" (4) fem gånger.
- 3 Använd knappen "ECO-program" (3) eller knappen "Normalt program" (5) tills du ser texten "läser driftsdata" på displayen. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen Bekräfta (1).
- 4 Driftsdata för det senast körda programmet visas på displayen;

200121 15:19 SG 65/85 OK

Följande information visas:

- Datum; 200121 2020, 21 januari
- Tid; 15.19 3.19 p.m
- Programtyp: E, S och N (står för Eco, Short (kort) och Normal)
- I PLUS-läget indikeras programmen med +E, +S och +N, för PLUS ECO, PLUS Short och PLUS Normal.
- Diskning med granuler, indikeras med ett "G", om inte är rutan tom
- 65; anger den genomsnittliga temperaturen i disktanken under diskning.
- 85; anger lägsta temperatur i sköljtanken under sköljning
- OK; anger att du sköljer med volym, dvs. full volym (de program som är förinställda på detta är Kort och Normal). "NA" (ej tillämpligt) visas om du sköljer i tid, dvs. inte hela volymen (programmen som är förinställda för detta är ECO och alla COMBI/PLUS-lägen).



### **OBS**

*Om diskprogrammet har avbrutits på grund av ett driftfel eller ett tekniskt fel, visas inte temperaturen utan "fel" plus en felkod visas istället för denna.*

200121 15:19 SG Fel 103

- 5 För att få information om tidigare körda program kan man bläddra bakåt och framåt i listan med knappen "ECO-program" (3) eller knappen "normalprogram" (5).
- 6 Om du vill avsluta bläddringen och lämna listan, trycker du på knappen Bekräfta (1).
- 7 Tryck på stoppknappen (2) för att gå tillbaka till driftläget.

## 4.3 Ackumulerade värden för el- och vattenförbrukning

- 1 Upprepa steg 1–3 på föregående sida för att öppna användarmenyn, men välj "Ackumulerad ström och vatten" i steg 3.
- 2 Ackumulerade värden som beräknas utifrån driftdata visas. Värdena har en felmarginal på cirka 10 %.
- 3 Värdena presenteras i följande ordning:

Akkumulerat kWh: 125

Akkumulerat liter: 256

OBS! Om maskinens kretskort har ändrats, nollställs räknaren.

## 4.4 Nedladdning av driftsdata via USB- porten

- 1 Tryck på stopp.
- 2 Sätt i ett USB-minne.

USB-porten sitter på maskin-  
ens högra sida.

Se Bild 46 *USB-port*



**Bild 46 USB-port**

- 3 Håll in programknapparna Eco och Normal i två sekunder.
- 4 Efter tio sekunder börjar funktionsknappen lysa grönt.
- 5 När den gröna lampan slocknar kan USB-minnet tas bort.
- 6 Var noga med att stänga skyddslocket genom att trycka fast det ordentligt efter varje användning!

---

## 4.5 EcoExchanger som tillval

EcoExchanger är en kombinerad värmeåtervinnings- och ångreduceringsenhet. Enheten kondenserar ångan och höjer samtidigt temperaturen hos det inkommande vattnet (kallt) till sköjtanken.

- 1 Tryck på stoppknappen (2), släpp upp den och vänta i 3 sekunder.
- 2 Tryck på knappen "Kortprogram" (4) fem gånger.
- 3 Använd knappen "Eco-program" (3) eller knappen "Normalprogram" (5) tills du ser meddelandet "Ångreduceringsutrustning" på displayen. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen Bekräfta (1).

Här kan du bläddra och välja ångreducering PÅ eller AV. Inställningen kommer alltid att vara i läge ON (PÅ) vid leverans om EcoExchanger har beställts som fabriksmonterat tillval med maskinen.



## 5 Felsökning och varningar

### 5.1 Användarrelaterade meddelanden

- Användarrelaterade meddelanden är koderna 109, 116, 118, 120 och 132. Dessa visas med ett meddelande på displayen. Tabellen nedan ger mer information om de användarrelaterade meddelandena.
- Programmet avbryts alltid när ett meddelande visas.
- Efter kontroll och åtgärd av felet återställs maskinen i driftsläge genom att man trycker på stoppknappen.

Felkod	Betydelse	Trolig orsak	Åtgärder
109	Dörrbrytare	Luckan har öppnats av misstag när maskinen körs.	Stäng luckan och återställ larmet genom att trycka på stoppknappen.
116	Låg vattennivå, problem med skumbildning.	Skum bildas i maskinen	Undvik att använda handdiskmedel. Byt diskvattnet. Kontakta livsmedelstillverkaren om problemen med skumbildning kvarstår. Återställ larmet genom att trycka på stoppknappen.
118	Tömningsventilen är inte stängd	Tömningsventilen har öppnats under en aktiv process i maskinen.	Stäng tömningsventilen och återställ larmet genom att trycka på stoppknappen.

<b>Felkod</b>	<b>Betydelse</b>	<b>Trolig orsak</b>	<b>Åtgärder</b>
<b>120</b>	Korgdrivningsenheten blockerad.	Något hindrar korgen från att rotera.	Kontrollera att inget har fastnat mellan korgen och korghjulet. Återställ larmet genom att trycka på stoppknappen.
<b>132</b>	Rengör nivåvakten	Nivåvakten är förmodligen smutsig, alternativt har vattnet inte bytts ut efter en längre avstängningsperiod.	Sänk nivån och rengör nivåvakten i diskanken. Fyll tanken igen. Om nivåvakten redan är rengjord, återställer du felmeddelandet och ställer in maskinen på uppvärmningsläge för fortsatt uppvärmning



## 5.2 Felkoder

Du kan se vad de olika felkoderna betyder i tabellen nedan.

Felkod	Betydelse	Trolig orsak	Åtgärder
<b>001</b>		Programmet avbröts av operatören.	Denna felkod visas bara när driftdata läses.
<b>101</b>	Motorskydd för grovdiskpump har löst ut.	Motorn är överbelastad.	Kontakta en servicetekniker!
<b>102</b>	Motorskydd, PLUS-läge pump har löst ut.	Motorn är överbelastad.	Kontakta en servicetekniker!
<b>103</b>	Motorskydd för sköljpump har löst ut.	Motorn är överbelastad, programmet avbryts.	Kontakta en servicetekniker!
<b>104</b>	Sköljpumpen överhettningsskydd har löst ut, programmet avbryts.	Sköljtankens element är överhettat.	Rengör nivåvakten. Återställ överhettningsskyddet. Om felkoden visas igen under de närmaste timmarna ringer du efter en servicetekniker.
<b>105</b>	Överhettningsskydd för diskvattentank har löst ut, program avbrutet.	Tankelementet har blivit överhettat.	Rengör nivåvakten. Återställ överhettningsskyddet. Om felkoden visas igen under de närmaste timmarna ringer du efter en servicetekniker.
<b>107</b>	Temperatur uppnås inte i diskvattentanken	Rätt temperatur har inte uppnåtts i diskvattentanken, programmet avbröts.	Återställ larmet genom att trycka på stoppknappen. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.

<b>Felkod</b>	<b>Betydelse</b>	<b>Trolig orsak</b>	<b>Åtgärder</b>
<b>108</b>	Temperatur uppnås inte i sköljtanken	Rätt temperatur har inte uppnåtts i sköljtanken, processen avbröts.	Återställ larmet genom att trycka på stoppknappen. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
<b>110</b>	Temperatursensorn i sköljtanken fungerar inte.	Temperatursensorn i sköljtanken är trasig.	Kontakta en servicetekniker!
<b>111</b>	Temperatursensorn i disktanken fungerar inte	Temperatursensorn i disktanken är trasig	Kontakta en servicetekniker!
<b>112</b>	Vattennivån i sköljtanken är för låg.	Nivån i sköljtanken har sjunkit för mycket.	Kontakta en servicetekniker!
<b>113</b>	Vattennivån i disktanken är för låg.	Nivån i disktanken har sjunkit felaktigt.	Kontakta en servicetekniker!
<b>114</b>	Lång fylltid för disktanken.	Fyllningen av diskvattentanken överskrider tidsgränsen.	Kontrollera vattentillförseln till maskinen och sköljpumpen. Rengör sköljmunstyckena. Återställ larmet genom att trycka på stoppknappen. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.

Felkod	Betydelse	Trolig orsak	Åtgärder
<b>115</b>	Lång fylltid för sköjlanken	Fyllningen av sköjlanken överskrider tidsgränsen.	Kontrollera vattentillförseln till maskinen och magnetventilen för fyllning av sköjlanken. Återställ larmet genom att trycka på stoppknappen. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
<b>117</b>	Lång sköjltid.	För lång sköjltid. Korrekt vattenvolym har uppnåtts i tid.	Rengör sköjlmunstyckena. Återställ larmet genom att trycka på stoppknappen. Om larmet återkommer, kontakta en servicetekniker.
<b>130</b>	IO-kortet har inte testats vid tillverkningen.	IO-kretskortet har inte testats vid tillverkningen.	Kontakta en servicetekniker!
<b>133</b>	För kort sköjltid.	Sköjlvattnet pumpades ut för snabbt, vilket resulterade i att diskgodset inte har sköljts av och värmts upp tillräckligt.	Kontakta en servicetekniker!
<b>134</b>	Nivådetekteringsfunktionen i sköjlanken är ur funktion.	Falsk nivåsignal från en av nivåsensorerna i sköjlanken.	Stäng av maskinen! Om du fortsätter att använda maskinen kan även andra komponenter ta skada. Kontakta en servicetekniker!

Felkod	Betydelse	Trolig orsak	Åtgärder
<b>142</b>	Korgsensorn indikerar ett fel.	Korgsensorn som detekterar korgtyp indikerar ett fel.	Ta bort diskorgen och kör ett program. Placera en tom grytkorg (rund) i maskinen och starta ett program. Om programmet inte startar, kontakta servicetekniker. Man kan köra maskinen i grovdiskläge medan du väntar på service. I standbyläge, tryck in en programknapp och Granulknappen samtidigt och håll in dem i 2 sekunder (för diskning med Granuler), och programknappen och vattenknappen (endast vattendisk). Läs instruktionerna om glas innan den här åtgärden utförs.
<b>143</b>	ID-fel.	Elfel, identitet utanför intervall.	Kontakta en servicetekniker!
<b>144</b>	Felaktig matningsspänning till IO-kretskortet.	Felaktig matningsspänning till IO-kretskortet.	Fortsatt användning kan göra att maskinen tar skada. Kontakta en servicetekniker.

## 5.3 Vad gör man om man hittar krossat glas i en Granule Smart+®

### 1 Utrustning:

- Tjocka skyddshandskar
- **Våtdammsugare**

### 2 Vänligen följ stegen nedan i ordningsföljd:

- Stäng av maskinen
- Töm ut vatten från maskinen genom att öppna tömningsventilen
- Ta bort korgen och korgdrivringen från maskinen
- **SÄTT PÅ DIG SKYDDSHANDSKARNA**
- Ta bort sprutmunstyckena och ta bort eventuellt glas från dem
- Ta bort glassplitter från tankgallret
- Ta bort tankgallret
- Ta bort större glasskärvor för hand
- **Använd dammsugaren** för att suga upp granuler och återstående glasbitar
- **Stäng tömningsventilen och fyll maskinen med vatten igen**
- Kör ett program utan granuler
- Töm maskinen igen
- Kontrollera tvättrören igen och ta bort eventuellt återstående glas
- **Montera tvättmunstyckena igen**
- Kontrollera att det inte finns glas kvar i disktanken. Ta bort eventuellt återstående glas för hand eller dammsug upp det
- Montera tankgallret igen
- Fyll på **NYA** granuler och fyll maskinen igen

**Maskinen är nu klar att använda igen.**

### 3 VIKTIGT

- Diska **ALDRIG** glas och/eller porslin i grovdiskläget
- Krossat glas är mycket vasst och kan enkelt skada både maskinen och människor – **HANTERAS MED STOR FÖRSIKTIGHET!**
- Granuler blandat med krossat glas kan hanteras som brännbart material – **HANTERAS MED STOR FÖRSIKTIGHET!**



---

## 6 Anteckningar

---